

Funcionamiento del Jacuzzi

PANEL DE CONTROL:

El panel de control es táctil, para activar las funciones debe emplear toques suaves y breves.

RECUERDA: CERRAR LA VÁLVULA DE DESAGÜE ANTES DE LLENAR EL HIDROMASAJE, PARA ELLO NO PULSAR HACIA ABAJO SI NO UTILIZAR LA RUEDA DE CIERRE QUE PODRÁS ENCONTRAR EN EL LATERAL INTERIOR DEL JACUZZI.



Encendido

Presiona durante 2 segundos para encender el panel, el panel se iluminará. Presiona de nuevo para apagarlo.

Bloqueo del panel

El panel de control se bloqueará automáticamente después de un corto periodo de inactividad, y la palabra LOCK aparecerá en el display. Para desbloquear el panel de control pulse y mantenga durante 3 segundos. Para bloquear manualmente el panel de control, pulse y mantenga durante 3 segundos.

Ozono:

Usa o para seleccionar confirme usando y el ozonador comenzará a funcionar. Presione de nuevo para pararlo.

Usarlo cada vez que se abandone el Jacuzzi y no vaya a ser utilizado al menos en 60 minutos.

Nota: El ozonador se apagará automáticamente después de 10 min si no es reactivado.

Calentador

Esta función de calefacción de agua con control termostático está diseñada para mantener la temperatura del agua, n se entiende como un medio de calentar el agua fría y los chorros del agua deben estar en funcionamiento para que esta característica funcione. La temperatura del baño se mantendrá automáticamente en 35°C. Presione para parar esta función.

Usa o para seleccionar confirma la temperatura usando

Tipos de masaje

Los jets solo funcionan si el nivel de agua ha llegado al mínimo., si el nivel del agua está bajo los jets se pararán y parpadeará el icono , una vez se rellene de agua, los jets empezarán a funcionar automáticamente.

Jets de aire

Usa o para seleccionar confirme pulsando las burbujas comenzaran, para parar los Jets de aire volver a pulsar .

Jets de agua

Usa o para seleccionar confirme pulsando las burbujas comenzaran, para parar los Jets de agua volver a pulsar .